地震波表示プログラム操作説明書



§　画面説明

左側のペインには地図及び観測点における地震波形が表示されます。

右上のペインで、条件を設定します。

右下のペインには、対象となる地震波の一覧が表示されます。

§　対象波形

K-net 及び kik-net(地表と地下)

従って独立行政法人 防災科学研究所からの地震波データのDownLoadが必要になります。

§　描画条件

表示の有無　：　観測点名称・振幅最大値・震央

値の設定　：　描画開始時間・描画記録時間・振幅拡大率

その他　：　描画色・

成分　：　NS・EW・UD

種類　：　K-net, Kik-net(表面及び地中)